



RR-GL01(品番:38007) ギャラクシーランタン

モバイルバッテリー機能付き充電式 LED ライト

※記載内容、商品仕様は予告なく変更される場合があります。 MADE IN CHINA

製品についての詳しい内容や操作方法の動画がご覧いただけます。

RAYCHELL OUTDOOR オフィシャルページ <http://raychelloutdoor.com/>



⚠ 禁止

- ・本製品に衝撃を与えたり、分解、改造は絶対にしていただきません。
- ・本製品は乾電池仕様ではなく充電式となります。電池の交換はできません。
- ・直射日光のあたる場所でのご使用はおやめください。
- ・高温多湿な場所に放置、または保管しないでください。
- ・破損があった場合はすぐに使用を中止してください。
- ・濡れた手で各種コネクタに触れないでください。
- ・各種コネクタやケーブルを挿したままの持ち運びはしないでください。
- ・入出力端子を逆に使用しないでください。故障の原因になります。
- ・定格出力を超える製品への充電はおやめください。


⚠ 注意

- ・使用後は必ず水気や汚れを乾いた布で十分に拭き取ってから保管してください。
- ・ランタンが正常に機能すること使用前に点検してください。
- ・目に直接光を当てないでください。視力に悪影響を与えるおそれがあります。
- ・本体点灯時は必ず USB 差し込み口のふたを開けてください。
- ・長期間充電せずに放置するとバッテリーが劣化するため、2,3 カ月に一度残量を確認の上充電してください。
- ・本製品は完全防水ではなく防滴仕様です。水中や雨の中など長時間濡れる場所での使用は避けてください。
- ・お子様を使用する際は、必ず保護者の管理のもとで使用してください。
- ・お子様の手の届かないところに保管してください。
- ・布や紙など、燃えやすい素材の上でのご使用はおやめください。
- ・万一、製品からの液漏れが皮膚に付着したり、目に入ってしまった場合は擦らずにきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
- ・充電中に本体が高い熱を持ったり、変形を生じた場合は直ちに充電を停止し、サポートセンターまでご連絡ください。


内容物



本体




USB ケーブル



キャリーケース

※AC アダプター等は付属していません。

操作方法




入出力端子 バッテリー残量表示灯 電源 / 光量切替スイッチ

スイッチを押す毎に以下の状態になります

ON	スイッチを一度押すと電源 ON
Middle	200ルーメン / 点灯時間20時間
High	550ルーメン / 点灯時間8時間
Low	35ルーメン / 点灯時間110時間
OFF	消灯後約 5 秒で電源 OFF

上記点灯時間は満充電時でのおおよその数値です。バッテリーの消耗に伴い点灯時間は短くなります。


使用方法




吊り下げて



立てかけて



消灯時
スマホスタンドとして




手持ち充電も

本体への充電方法

本体の入力端子に付属の USB ケーブルで接続してください。
本体側面の残量表示灯が点滅し充電を開始します。
バッテリー残量の目安は以下の表を参照ください。

残量表示灯	バッテリー残量
LED が 1 つ点灯	～25%
LED が 2 つ点灯	50%
LED が 3 つ点灯	75%
LED が 4 つ点灯	100%




モバイル機器への充電方法

本体の出力端子に付属の USB ケーブルでモバイル機器を接続してください。自動で充電を開始します。

出力容量 DC 5.0V / 2.4A, DC 9.0V / 1.5A, DC12.0V / 1.0A。

5.0V / 2.4A の高速充電対応で、目安としてスマホなら約 3 回分の

充電が可能です。※充電回数はあくまで目安です。モバイル機器のバッテリー容量、寿命によって異なります。



リチウムポリマー電池について

- ・電池の交換はできません
- ・ご不要になった製品は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
- ・5V の充電器以外での充電は絶対に行わないでください。
- ・長期間充電せずに放置すると電池がいたむので、定期的に充電してください。
- ・リチウムポリマー電池は空の状態では保管すると、使用できなくなる場合があります。
- ・高温、高湿な場所での保管はおやめください。
- ・落下等による強い衝撃は電池の性能を著しく低下させる為ご注意ください。
- ・過充電は性能の劣化につながるので充電が完了したら速やかに USB ケーブルを外してください。
- ・充電は周囲に燃えやすいものが無いことを必ず確認して行ってください。

製品仕様

製品名	ギャラクシーランタン	
サイズ	約 105 × 110 × 29 mm	
重量	約 310 g	
バッテリータイプ	充電式リチウムポリマー電池	
バッテリー容量	8800 mAh	
明るさ	200lm ・ 550lm ・ 35lm 3段階	
充電時間	6.5 時間 (5 時間で 85% 充電)	
点灯時間	110 時間 (Low 点灯時)	
USB 電源	入力	5.0V / 2.0A
	出力	5.0V / 2.4A, 9.0V / 1.5A, 12.0V / 1.0A
防水等級	IPX 4	
材質	ABS 樹脂	
原産国	中国	

※各数値は参考値です。保証値ではありません。

保証規定

初期不良の保証は 7 日間となります。到着後 7 日間以内に不具合が無いかをご確認をお願いいたします。ご購入後 1 年間、通常使用による破損、不具合については対応させていただきます。お買い上げ日時が分かるレシートや領収書をご用意の上、下記宛てにご連絡ください。



大阪府大阪市住之江区平林南1丁目5-15
お問い合わせ先:株式会社オオトモ「サポートセンター」
TEL: 06-6654-3169 FAX: 06-6654-3309
受付時間: 10:00～12:00 / 13:00～16:00 (土日、祝祭日及び当社指定日を除く)
E-mail: support@e-otomo.co.jp
メールでのお問い合わせの受付は24時間実施しております



Facebook



Instagram

上記SNS上で様々な情報を発信しています。